

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Газов проточен бойлер

1. Преди монтаж и употреба

- Проверете дали използваният газ отговаря на типа, указан на бойлера – **LPG (пропан-бутан) или природен газ**.
- Проверете правилното налягане на водата и газа.
- Бойлерът трябва да бъде **монтиран и проверен от квалифициран техник**.
- Не монтирайте уреда в близост до леснозапалими, взривоопасни или корозивни вещества.
- Осигурете достатъчно свеж въздух и добра вентилация.
- Препоръчително е бойлерът да се монтира **извън банята**. При монтаж в затворено помещение трябва да има постоянен приток на свеж въздух и подходящо отвеждане на продуктите от горенето.
- Не запушвайте вентилационните отвори.

2. Свързване

1. Закрепете стабилно бойлера към стената.
2. Преди свързване проверете и почистете тръбите от замърсявания.
3. Свържете правилно:
4. входа за газ;
5. входа за студена вода;
6. изхода за топла вода.
7. Поставете **2 броя батерии 1,5 V**, като спазвате поляритета.
8. Преди пускане задължително проверете всички газови връзки за теч.

3. Пускане и работа

- Отворете крана за топла вода. При достатъчен воден поток автоматичното запалване трябва да задейства горелката.
- Ако бойлерът не запали от първия път, затворете водата и повторете. При първоначално пускане е възможно в газовата тръба да има въздух.
- **Регулатор GAS:** увеличава или намалява подаването на газ и съответно мощността на нагряване.
- **Регулатор WATER:** регулира водния дебит. По-малък дебит обикновено осигурява по-висока температура, а по-голям дебит – по-ниска.
- Температурата се настройва чрез комбинирано регулиране на газа и водния дебит.
- При модели с режим **Winter/Summer** използвайте подходящия режим според сезона.
- За спиране на бойлера затворете крана за топла вода.

4. Минимално водно налягане

При недостатъчно водно налягане бойлерът може да не се включи. Според предоставената инструкция стойност **под 0,3 bar** може да доведе до неуспешно запалване.

Ако бойлерът не стартира, проверете също дали входният воден филтър не е запушен.

5. Важни мерки за безопасност

- При миризма на газ **незабавно затворете подаването на газ** и отворете врати и прозорци.
- При съмнение за изтичане на газ **не включвайте и не изключвайте електрически уреди или ключове**. Потърсете квалифициран техник.
- Не поставяйте кърпи, дрехи или други предмети върху бойлера.
- Не докосвайте горещите части и зоната около горелката по време на работа.
- Проверявайте периодично газовия маркуч и връзките за напукване, стареене и течове.
- При необичаен пламък, миризма, дим или шум спрете уреда и се обърнете към квалифициран сервиз.

6. Защита от замръзване

При температури **под 4°C** водата трябва да бъде източена напълно от бойлера чрез дренажния отвор, за да се предотврати повреда от замръзване.

При продължително неизползване:

- затворете подаването на газ;
- източете водата от бойлера;
- извадете батериите.

7. Поддръжка

Препоръчва се бойлерът да бъде проверяван **поне веднъж годишно от квалифициран техник**, включително състоянието на горелката и правилното горене.

При твърда вода с времето може да се натрупа котлен камък, което води до:

- намаляване на температурата на топлата вода;
- намаляване на водния дебит.

Почистването и сервизирането на вътрешните компоненти трябва да се извършва от квалифициран специалист.

ВАЖНО: Газовият бойлер е уред с открито горене. Правилният монтаж, вентилацията, газовите връзки и отвеждането на продуктите от горенето са от съществено значение за безопасната му експлоатация.