

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Професионална електрическа пила за маникюр и педикюр - NAIL DRILL

Захранване	100-240 V AC, 50/60 Hz*	Мощност	10 W
Цанга	2.35 mm (3/32")	Макс. обороти	до 15 000 об./мин.

*Преди включване проверете дали захранващото напрежение на контролния блок съответства на електрическата мрежа.

Подготовка и работа

1. Свържете кабела на ръкохватката към съответния изход на контролния блок.
2. Поставете желанния накрайник. Освободете цангата чрез завъртане на средната част на ръкохватката, поставете накрайника докрай и затегнете обратно.
3. Свържете контролния блок към подходящ източник на захранване.
4. Изберете посока на въртене FORWARD или REVERSE според начина на работа и използваната ръка.
5. Включете уреда и увеличавайте оборотите постепенно чрез регулатора. Започвайте на ниска скорост и повишавайте само при необходимост.
6. След приключване намалете оборотите, изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

Смяна на посоката и накрайника

Винаги спирайте напълно уреда, преди да смените посоката FORWARD/REVERSE или преди да поставите/свалите накрайник. Не сменяйте посоката при въртяща се ръкохватка.

Важни мерки за безопасност

- Използвайте само при правилно захранващо напрежение и добре фиксирани връзки.
- При необичаен шум, вибрации, мирис или движение спрете уреда незабавно.
- Не докосвайте въртящите се части по време на работа.
- Не променяйте оборотите рязко - регулирайте ги плавно.
- Не покривайте вентилационните отвори на контролния блок и пазете уреда от прах и влага.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху нокътя. Работете с леки, контролирани движения и не задържайте накрайника продължително на едно място.
- Изключвайте от електрическата мрежа след употреба и преди почистване или обслужване.

Препоръка: За начинаещи започнете с най-ниска скорост. Избирайте подходящ накрайник според конкретната процедура. При работа върху естествен нокът бъдете особено внимателни, за да не изтъните или увредите нокътната плочка.

Почистване: Изключете уреда от захранването. Почиствайте корпуса със суха или леко навлажнена мека кърпа. Не потапяйте контролния блок или ръкохватката във вода.

Настоящата кратка инструкция е изготвена по предоставената фабрична инструкция. Запазете я за бъдеща справка.