ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

LED дигитален часовник с аларма, дата и температура

Основни функции

LED дисплей; показване на час, дата и температура; 12/24-часов формат; две нива на яркост; аларма с отлагане (Snooze); нощен режим; температурни единици °C/°F; памет на настройките при резервно захранване.

Бутони и захранване

MODE – избор на режим и преминаване между настройки. ALARM – аларма. SNZ/LIGHT – отлагане на алармата / осветеност. UP и DOWN – промяна на стойностите.

Свържете часовника към USB захранване 5 V чрез включения кабел. Отделението на гърба е за 3 батерии AAA (не са включени). Поставете ги според означената полярност. Батериите служат за резервно захранване/запазване на настройки; за постоянна ярка индикация използвайте USB захранване.

Настройване на часа

1. В режим на показване на часа задръжте MODE за около 2 секунди.

2. С UP/DOWN изберете 12- или 24-часов формат и потвърдете с MODE.

3. Настройте последователно час и минути чрез UP/DOWN; преминавайте нататък с MODE.

4. След приключване часовникът се връща към нормално показване.

Настройване на дата

1. Натиснете MODE веднъж, за да преминете към показване на дата.

2. Задръжте MODE около 2 секунди, докато стойността започне да мига.

3. С UP/DOWN настройте последователно година, месец и ден, като потвърждавате с MODE.

4. След около 10 секунди без действие дисплеят се връща към часа.

Настройване на аларма

1. От режим на часа натиснете MODE два пъти, за да отворите режима за аларма (AL).

2. Задръжте MODE около 2 секунди. Настройте часа и минутите с UP/DOWN, потвърждавайки с MODE.

3. При следващите стъпки настройте времето за отлагане (приблизително 5–60 минути) и режима на повтаряне: 1–7 всеки ден; 1–6 понеделник–събота; 1–5 понеделник–петък.

4. В режим на аларма използвайте UP/DOWN за включване/изключване на алармата; следете символа за аларма на дисплея.

Спиране и отлагане на алармата

Когато алармата звъни, натиснете SNZ/LIGHT за отлагане. Натиснете друг бутон, за да спрете текущото звънене. За изключване на алармата използвайте настройката ѝ в режим AL.

Яркост и нощен режим

В режим на часа натиснете UP за избор между две нива на яркост. За настройка на нощния режим задръжте MODE около 3 секунди според оригиналното ръководство; с UP/DOWN включете или изключете режима и задайте интервала. Фабрично е посочен нощен интервал 18:00–06:00, през който яркостта се намалява автоматично.

Температура и режими на дисплея

В режим на часа натиснете DOWN за превключване между °C и °F. При настройка на режима на показване може да се избира постоянно показване на часа или редуване на час, дата и температура (според оригиналната инструкция).

Поддръжка и безопасност

Не излагайте часовника на вода, висока влажност, пряко нагряване или силни удари. Почиствайте с мека суха кърпа. Не смесвайте стари и нови батерии. При продължително неизползване извадете батериите.

Забележка: Тази инструкция е подготвена на български по предоставената снимка на английското ръководство. Част от дребния текст на снимката е нечетлив; при различно поведение на конкретната версия следвайте надписите и индикациите на устройството.