

1. Никога не използвайте уреда, ако има повреден кабел или щепсел. Ако щепселът, захранващият кабел или продуктът са повредени, моля, не използвайте уреда повече. Той трябва да бъде заменен в магазина, от който сте го закупили или да бъде поправен от специалист, за да избегнете опасност.
2. Никога не блокирайте въздушните отвори на уреда и не поставяйте върху меки повърхности, като легло или диван, където въздушните отвори могат да бъдат блокирани.
3. Не поставяйте и не съхранявайте уреда там, където той може да падне, или да бъде издърпан във вана или мивка.
4. Не позволявайте уреда да докосва вода или да е в близост до вана, мивка или съдове с вода. Не използвайте уреда в близост до вода.
5. Пазете разстояние между уреда и кожата, за да избегнете риск от изгаряния. Не докосвайте повърхността на уреда при работа.

УПОТРЕБА:

1. Включете кабелът в електрическото захранване.
2. Натиснете бутона за превключване до настройката за 220 °C, за да включите уреда. След като индикаторът за работа светне, уредът е готов за използване.
Забележка: проверете бутона за превключване преди употреба, ако индикаторът не свети, захранването не е включено.
3. Нагласете температурата. Можете да избирате температура от 220 °C до 240 °C. Устройството ще се загрее бързо и ще достигне градусите за секунди.

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО:

За най-добрите резултати използвайте след изсушаване с кръгла четка за коса. Започнете с кичур коса не по-широк от 2,5 см и не по-дебел от 1 см. Отворете щипката и поставете кичура върху ролката, придвижвайки се нагоре към скалпа. В края на кичура освободете натиска върху дръжката и го оставете да се изплъзне. Повторете процеса върху другите участъци от косата, докато постигнете желаната от вас прическа.