

Преди да използвате мини камерката, бъдете сигурни, че е заредена! Свържете камерата с USB порта на вашия компютър / Свържете мини камерата със зарядно - адаптер 220V.

След като камерата се зареди червената светлина ще започне да свети. Ако устройство няма батерия, ще започне да мига непрекъснато в червена или синя светлина, ще запази заснетото до този момент и ще се изключи.

Ако заснемащата камера е „в режим на готовност" и няма никакви движения около нея , тя автоматично ще се изключи след 1 минута. Натиснете бутонът On/Off, за да включите устройството. При още едно натискане камерата ще започне да заснема и синята светлина ще премигне 3 пъти.

Ако искате да изключите устройството, натиснете On/Off отново.

**Ако желаете видеата да са с по-висока резолюция**, натиснете бутона Mode. След това бутонът On/Off. Синята и червената светлинка ще започнат да светят по едно и също време. Това означава, че вече камерата е започнала да снима.

**При желание да направите снимка**, отново натискате бутона Mode - два пъти. След това бутона On/Off, червената светлинка светва и снимката вече е направена и запазена. За настройката „нощна светлина,, е необходимо да направите следното:

Натиснете копчето On/Off.

След това още веднъж и го задръжте за 2 секунди. Нощната светлина вече ще е включена.

**Снимане на Видео – сензор за движения:** Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона „Mode” - при засичане на движение, камерата снима видео автоматично. Видео се записва автоматично на всеки 5 минути.